

# HUILE DE DÉCOFFRAGE

L'HUILE DE DÉCOFFRAGE EST UTILISÉE AFIN QUE LE BÉTON GLISSE SUR LA PEAU DES PANNEAUX DE COFFRAGE SANS ACCROCHAGE

## UTILISATION :

ENTRE 2 COULAGES DE BÉTON, CELA PERMET DE GARDER LES PEUX PROPRES PLUS LONGTEMPS.  
 L'HUILE DE STOCKAGE PERMET D'ÉVITER QUE LA ROUILLE NE S'INSTALLE RAPIDEMENT SUR LES PEUX DES PANNEAUX.

1



FÛT DE 215 L

2



CUVE DE 1 000 L

Coffrage

N°	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	Fût 215L - Huile de décoffrage - Pour environ 7 225 à 8 600 m <sup>2</sup>	186
2	Container 1 000L - Huile de décoffrage - Pour environ 35 000 à 40 000 m <sup>2</sup>	860